

## Update von CVI-Rekordern via Config-Tool

Um die Firmware Ihres Rekorders auf den aktuellen Stand zu bringen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie die lokale Oberfläche des Rekorders auf und wählen Einst. > System > Standard.
- 2. Setzen Sie den Rekorder auf die Werkseinstellung zurück, in dem Sie auf die Schaltfläche Werkseinstellung klicken.



3. Starten Sie das Config-Tool auf dem PC.

Ņ		9	Geräte	gefunden		•	Netzwerk Ger	man 🗸 lun	a SYS	TEM	
(IP)		Alle		IPC NVR	SD Ander	DVR	Nicht Initial	isiert IPV4	<b>•</b>		9
		NO.	Status	Тур		Modell	IP	мас	Version	Bediene	n
ţ		1	Nicht Initialisiert	L-DVR-	28104-4K	L-DVR-28104-4K	192.168.1.108	9c:14:63:20:f6:c	0		0
×											
Ť											
	Û	nitialisie	ere	P ändern	*	1 gewählte G	eräte	📥 Import	ف Export	🕂 Hinzu 🛛	Löschen



- 4. Wählen Sie den Rekorder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Initialisiere.
  - $\rightarrow$  Sie erhalten folgende Warnung:

Ņ	9	Geräte gefunden 😯 🌣 Netzwerk German 🔹 luno SYS	₹ - ×
	Alle	IPC SD DVR Nicht Initialisiert NVR Andere Initialisiert Corôte Initialisiert	<u>م</u>
	<ul><li>✓ NO.</li><li>✓ 1</li></ul>	1 Geräte wurden nicht initialisiert	Bedienen
***		NO. Typ Modell IP MAC Version	
×		✓ 1 L- DVR-28104-4K L-DVR-28104-4K 192.168.1.108 9c:14:63:20:f6:c0	
		*Die Liste zeigt nur Geräte im LAN an, ausserhalb des LAN kann nicht initialisiert werden	ere
	() Initialisie	ere De la constante de la constant	🕂 Hinzu 🔟 Löschen

- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Initialisiere.
- 6. Tragen Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken danach auf die Schaltfläche Initialisiere.

Ņ	9 Geräte gefunden
	Alle IPC SD DVR Nicht Initialisiert
(IP)	NVR Andere Initialisiert
	✓     NO. Status     1     Coröte wurden nicht initialisiert     Version     Bedienen
	✓     1     Nicht Initialisiert
<b>₩</b> €′	Benutzername admin
×	Neues Passwort
	Schwach Mittel Sark
	Passwort muss 8-32 Zeichen lang sein. Es ist eine
	mit mind, je 2 davon.
μΞ	Email Adresse X@X.de (für Passwort Reset)
	*Nachdem Sie ein neues Passwort gesetzt haben, bitte das neue Passwort in den Such-Einstellungen eingeben. Initialisiere
	👔 Initialisiere 😰 IP ändern * 1 gewählte Geräte

Ņ		9	Geräte ge	funden	📀 🌣 Ne	tzwerk German	luna	SYSTE		- ×
		Alle		C 📄 SD R 📄 Andere	DVR	Nicht Initialisie	IPV4	<b>-</b>		9
		NO.	Status	Тур	Modell	IP	MAC	Version	Bediene	n
¢		1	Initialisiert	PC-NVR	PC-NVR-V3.0	192.168.1.20	1C:1B:0D:EB:BD:42	3.0.0.0	00	) (2)
		2	Initialisiert	IPC	L-KE-5203-T	192.168.1.40	3c:ef:8c:fa:0b:76	2.210.1.0	0	
*		3	Initialisiert	IP Camera	IP Camera	192.168.1.200	3c:ef:8c:80:bd:bc			) (2)
		4	Initialisiert	L-DVR-28104-4K	L-DVR-28104-4K	192.168.1.108	9c:14:63:20:f6:c0	4.000.00LN002.0		
		5	Initialisiert	IPC	L-KA-5203	192.168.1.201	3c:ef:8c:7d:c5:98	2.600.0005.0.T		) (2)
		6	Initialisiert	IPC	L-DC-5300-W	192.168.1.146	a0:bd:1d:0f:5e:fb	2.621.10N7001.0.R	0	) (2)
		7	Initialisiert	24 ports PoE switch(360W)	24 ports PoE switch(360W)	192.168.1.8	38:af:29:bc:6a:12		0	) (2)
		8	Initialisiert	L-TS-5700	L-TS-5700	192.168.1.110	a0:bd:1d:46:c7:0f		0	) (2)
		9	Initialisiert	L-KF-5203-T-LPR	L-KF-5203-T-LPR	192.168.1.55	e0:50:8b:e6:b7:e4		0	) (2)
	<b>W</b> Ir	nitialisie	ere	<sup>o</sup> ändern *	0 gewählte Gerä	te	📥 Import 🧯	💁 Export 🛛 🕂 Hir	nzu [	Löschen

 $\rightarrow$  Ihr Rekorder ist jetzt initialisiert und wird in der Liste angezeigt.

7. Wechseln Sie im Config-Tool in die Update-Ebene.

Ņ	9 Geräte gefunden				A Netzwerk German      German      Concern SYSTEM				
(IP)		Alle	IPC Andere	SD 📃	DVR 📃 NV	R	Q		
$\sim$		NO.	Тур	IP	Version	Pfad zur Upgrade Datei	Suchen	Bedienen	
Ĵ,		1	PC-NVR	192.168.1.20	3.0.0.0		Suchen	Upgrade	
		2	IPC	192.168.1.40	2.210.1.0		Suchen	Upgrade	
*		3	IP Camera	192.168.1.200			Suchen	Upgrade	
$\mathbf{\hat{\mathbf{y}}}$		4	L- DVR-2810	192.168.1.108	4.000.00LN002.0		Suchen	Upgrade	
		5	IPC	192.168.1.201	2.600.0005.0.T		Suchen	Upgrade	
V.		6	IPC	192.168.1.146	2.621.10N7001.0.R		Suchen	Upgrade	
		7	24 ports PoE switch(360W)	192.168.1.8			Suchen	Upgrade	
		8	L-TS-5700	192.168.1.110			Suchen	Upgrade	
		9	L-KF-5203-T- LPR	192.168.1.55			Suchen	Upgrade	
		Batch Up	grade *	0 gewählte Gerä	te				

## White Paper



8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen und wählen Sie im Dateiauswahlfenster die passende Firmware-Datei aus.

Ņ	9	Geräte gefunden
(IP)	Alle	IPC SD DVR NVR  Open ? X
	<ul> <li>NO.</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> </ul>	Look in: Z:\Firmware\Luna-HD\Re (XVR5104H-4KL-X)\1910 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	强 Batch	File name:     Open       Files of type:     *.bin       Cancel

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Upgrade des zugehörigen Rekorders.

Ņ	<mark>9</mark> Ge	eräte gefun	den	0	C Netzwerk	German 🗸 luna	SYSTE	₩ <b>-</b> ×
	Alle	IPC Andere	SD [		DVR 📃 NVI	2	9	
	NO.	Тур	IP		Version	Pfad zur Upgrade Datei	Suchen	Bedienen
¢∬	1	PC-NVR	192.168.1.20		3.0.0.0		Suchen	Upgrade
	2	IPC	192.168.1.40		2.210.1.0		Suchen	Upgrade
*	3	IP Camera	192.168.1.200				Suchen	Upgrade
$\sim$	4	L- DVR-2810	192.168.1.108		4.000.00LN002.0	Z:/Firmware/Luna-HD/Rekorder/L- DVR-28104-4K (XVR5104H-4KL-X)/19.	Suchen	Upgrade
	5	IPC	192.168.1.201		2.600.0005.0.T		Suchen	Upgrade
	6	IPC	192.168.1.146		2.621.10N7001.0.R		Suchen	Upgrade
	7	24 ports PoE switch(360W)	192.168.1.8				Suchen	Upgrade
	8	L-TS-5700	192.168.1.110				Suchen	Upgrade
	9	L-KF-5203-1- LPR	192.168.1.55				Suchen	Upgrade

→ Nach der Bestätigung sehen Sie einen Fortschrittsbalken. Bei einem erfolgreichen Upgrade wird ein grüner Pfeil angezeigt. Die Firmware Ihres Rekorders ist jetzt aktualisiert.



10. Setzen Sie den Rekorder erneut auf die Werkseinstellung zurück.